

## Câblage des compteurs M32L

Les bornes **1 / 3 / 4 / 6** sont des bornes de puissance, elles peuvent accepter un conducteur allant jusqu'à **10mm<sup>2</sup>** maximum.

Les bornes **20 / 21** ne seront généralement pas utilisées. Il s'agit d'une sortie d'impulsion optionnelle ne servant que dans des cas très précis (comptage à distance par le biais d'un automate etc..).

