

Fonctionnement du contact "tarif" 12 - 13 :

- Si la tension présente entre les bornes 12 et 13 est nulle le compteur comptabilisera l'énergie consommée sur le tarif 1.
- Si la tension présente entre les bornes 12 et 13 est de 230VAC le compteur comptabilisera l'énergie consommée sur le tarif 2.

